

Acionador Sensorizado para Mictório.



Funcionamento:

O usuário será detectado pelo acionador após ficar 3 segundos na sua frente e 3 segundos após a sua saída, o acionador efetuará a descarga no tempo programado.

A programação poderá ser feita antes de colocação da tampa acrílica. O tempo da descarga já vem programado para 3 segundos. Se o mictório não for utilizado em 4 horas, automaticamente, haverá uma descarga, isto ocorrerá após 8 horas, 16 horas, 32 horas, 64 horas, ...

Como programar o tempo para desligar:

1. Pressionar o botão até apagar o led vermelho.
2. Cada vez que o botão é pressionado o led vermelho vai acender e apagar, isto representa mais 1 segundo no tempo total. Para programar o tempo desejado,

pressionar o botão com o número de vezes que deseja, por exemplo, para 10 segundos, pressionar e soltar o botão 10 vezes. Sendo o tempo máximo de programação 60 segundos.

3. Para concluir a programação, pressionar o botão até o led vermelho acender.

Instalação:

1. Fechar o registro;
2. Rosquear o lado macho (entrada da água) na parede, deixando o lado fêmea (saída da água) para baixo;
3. Conectar a alimentação;
4. Conectar o sensor, que vem da caixa acrílica;
5. Colocar a caixa acrílica ou inox, conf. Modelo, com o furo para baixo;
6. Rosquear o niple na rosca fêmea (saída da água) até a caixa acrílica ou inox ficar bem fixada;
7. Rosquear a mangueira flexível no niple;
8. Abrir o registro;

H2TEC - Tecnologia em água.
Campinas - SP (19) 3386-8541